

Kurzanleitung Thurcom FTTH (ZHONE)


1. Beschreibung

In Ihrer Liegenschaft wurde vorgängig ein FTTH Endgerät (ONT) montiert. Dieser ONT ist der zentrale Zugangspunkt für Ihre abonnierten Internet und Telefonie Dienstleistungen.

2. Anschlüsse

Auf dem ONT finden Sie verschiedene Anschlüsse:

ETH1	Internet
ETH2	keine Funktion
ETH3	keine Funktion
ETH4	keine Funktion
POTS1	Telefonanschluss für Linie 1
POTS2	Telefonanschluss für Linie 2 (nur aktiv wenn second-line abonniert)
POTS3	keine Funktion
POTS4	keine Funktion
PWR	Stromversorgung



3. Internet

Für die Nutzung der Internetdienstleistung ist der **Anschluss ETH1** zuständig. Schliessen Sie Ihren Computer oder einen Router gemäss Anleitung des Herstellers am **Anschluss ETH1** an. Das Gerät sollte dann die Verbindung automatisch aufbauen.

4. Telefonie

Der ONT ist mit **zwei analogen Telefonanschlüssen** ausgestattet. Auf dem **Anschluss POTS1** wird Ihre Telefonnummer aufgeschaltet. Sie können dort ein handelsübliches **analoges** Telefongerät anschliessen.

Der Anschluss **POTS2** ist nur dann aktiv, wenn Sie eine **zweite Telefonnummer (second-line)** abonniert haben.

POTS3 und **POTS4** haben keine Funktion.

5. Sicherheitshinweise

Der ONT ist über ein **Glasfaserkabel** angeschlossen, welches mit einem **Laser-Sender** verbunden ist. **Laserstrahlen können bei direktem Kontakt die Augen schädigen. Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Glasanschlusses nicht selbstständig und stecken Sie das Glasfaserkabel nicht aus.** Bei Fragen oder Problemen mit dem ONT oder dem Glasanschluss, kontaktieren Sie bitte Ihren Kabelnetzbetreiber oder den Thurcom-Support.



6. Support

Telefon: 071 565 65 65

Mail: support@thurcom.ch

Webseite: www.thurcom.ch

Thurcom Shop: Speerstrasse 10, 9500 Wil